

[IT] **CARAFFA FILTRANTE PER ACQUA** : TIME, AGATE, **AMETHYST**, ORION, JASPER, **ONYX** (cartucce: **B25, B25 Mg, Maxfor+**)

#### ISTRUZIONI PER L'USO DOMESTICO

Utilizzando i materiali di adsorbimento compositi unici AQUALEN™ in combinazione con Carboni attivi di alta qualità, il filtro caraffa intrappola in modo sicuro ed efficace i composti organici, ferro e metalli pesanti, altri tipi di sostanze nocive impurità. Rimuove anche la durezza dell'acqua ridondante e previene il ridimensionamento. La modifica della fibra contenente argento AQUALEN™ viene applicata per la soppressione di crescita batterica (brevetto USA n. 6.299.771).

Per favore, controlla le impostazioni come segue:

Filtro brocca d'acqua • 1 pz.

Manuale operativo • 1 pz.

Volumi: Agate – 1.7 l, **Amethyst**, Orion, Jasper – 1.4 l, Time – 1.1 l, **Onyx** - 3.0 (4.2) l.

Seguire le procedure di sostituzione della cartuccia (Fig. 1) per risultati di filtrazione ottimali. Sostituisci tempestivamente la cartuccia. Il depuratore d'acqua è dotato di un coperchio convenzionale. Per riempire l'imbuto con l'acqua rimuove il coperchio e versa acqua nell'imbuto. A seconda del modello, la caraffa può essere equipaggiata con un coperchio «SLIDER» o «FLIP-TOP», che consente a consumatore per riempire la caraffa, senza dover rimuovere completamente il coperchio. Stile di copertina SLIDER: per riempire la valvola di scorrimento dell'acqua a imbuto nel coperchio (Figura ). Stile di copertina FLIP-TOP: fare clic sul pulsante e portare il centro del coperchio in una posizione verticale (Figura ). Ora puoi facilmente riempire la brocca d'acqua.

#### CONTATORE MECCANICO DI RISORSE CARTUCCIA

Il contatore meccanico incorporato nel coperchio mostra circa la durata residua della cartuccia. Il contatore ti consentirà di sostituire prontamente la cartuccia del filtro. Il contatore viene attivato ogni volta che si apre il coperchio.

#### USO DEL CONTATORE:

Quando si installa una nuova cartuccia filtrante, ruotare la freccia del contatore nella posizione di 'start' che corrisponde al 100% della capacità di filtrazione delle risorse (Figura ). Durante l'uso del contatore, la freccia ruoterà in senso antiorario e indicherà la risorsa rimanente della cartuccia (in percentuale). Quando la freccia indica il segmento, la cartuccia deve essere sostituita (Figura ).

#### ATTENZIONE!

Utilizzare solo acqua filtrata fresca.

A seconda della quantità d'impurità nell'acqua, la risorsa della cartuccia può variare. Ricorda che il contatore aiuta solo a definire la risorsa rimanente della sostituzione cartuccia per quanto riguarda la rimozione delle impurità dissolte dall'acqua corrispondente ai regolamenti sanitari. Se l'acqua non corrisponde alle normative sanitarie o presenta molte impurità meccaniche (sedimenti, aumento della torbidità, ecc.), l'intasamento meccanico della cartuccia può verificarsi prima della normale durata della cartuccia.

È necessario filtrare e scaricare i primi due lanciatori d'acqua con acqua pulita nel caso in cui la caraffa non fosse in uso da 3 a 20 giorni. È necessario sostituire la cartuccia con una nuova e lavare correttamente la brocca nel caso in cui non fosse in uso più di 20 giorni o se si avverte l'odore o il sapore dell'acqua.

#### RACCOMANDAZIONI OPERATIVE

L'applicazione delle cartucce: B25, B25 Mg (MAXFOR, Maxfor+) di 200 litri (52 galloni) di acqua di rubinetto. Capacità del la cartuccia del filtro di ricambio può variare in base alla qualità dell'acqua (o quantità d'impurità, durezza dell'acqua ridondante, ecc.). Una volta raggiunto il suo data di scadenza, la cartuccia deve essere sostituita.

Nota: Aquaphor consiglia di lavare la caraffa prima del primo utilizzo e ogni volta che si sostituisce la cartuccia del filtro. La caraffa e il coperchio devono essere lavati delicatamente a mano in acqua tiepida con normale sapone per uso domestico.

Il depuratore d'acqua è applicato per il post-trattamento dell'acqua del rubinetto. In caso di depurazione della acqua non-tap, l'acqua dovrebbe essere bollita prima.

Nel caso in cui non si sia utilizzato il depuratore per un lungo (3-20gg) periodo di tempo (ad esempio, durante una vacanza) filtra e scarica i primi due lanciatori d'acqua. Aquaphor consiglia di sostituire la cartuccia dopo 2 mesi di utilizzo anche se la risorsa non viene raggiunta.

Cerca di tenere il depuratore d'acqua lontano da urti e cadute. Non posizionarlo vicino ai dispositivi di riscaldamento e impedirne il congelamento.

Raccolta (cartucce e brocche usate): consultare nel comune.

#### GARANZIE DEL PRODUTTORE

Il periodo di garanzia dalla data di vendita è definito dalla legislazione. La garanzia non copre le parti di ricambio e le cartucce, non copre eventuali danni a terzi. Il periodo di utilizzo domestico del depuratore dell'acqua (ad eccezione della cartuccia del filtro di ricambio) è di 5 anni a partire dalla data di vendita. Il periodo di conservazione del depuratore d'acqua prima del funzionamento è di 2 anni purché conservato tra +5 e +40 ° C (41-102 ° F). In caso di reclami relativi alla qualità del depuratore, contattare il venditore o il produttore. Non saranno accettati reclami riguardanti il depuratore d'acqua danneggiato (in alcun modo), o senza verifica da parte del venditore.

Il produttore ha il diritto di aggiornare la progettazione del depuratore d'acqua senza fare una nota precedente nel certificato.

(C) Traduzione e distribuzione, informazioni, istruzioni, video, ecc.: [www.promarket.info](http://www.promarket.info)